


क्षतिग्रस्त परिवर्तकों का जनपदवार विवरण

इलाहाबाद वितरण क्षेत्र इलाहाबाद

दिनांक 01.07.2017

डिस्काम का नाम :- पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वाराणसी

क0सं0	जनपद का नाम	जनपद में स्थापित वितरण परिवर्तकों की कुल संख्या	इस माह में आज तक कुल क्षतिग्रस्त हुए परिवर्तकों की संख्या	उल्लिखित दिनांक को बदले गये परिवर्तक की सूचना	इस माह में आज तक बदले गये परिवर्तकों की संख्या	अवशेष क्षतिग्रस्त परिवर्तक
1	इलाहाबाद	40215	24	22	22	2


(बिनय भूषण राय)
अधीक्षण अभियन्ता

विद्युत वितरण मण्डल-प्रथम, इलाहाबाद

दिनांक 01.07.2017 को जनपद इलाहाबाद में क्षत्रिग्रस्त के सापेक्ष बदले गये परिवर्तकों की सूची (क्षमता सहित)

पृथक-01

क्रम	तहसील का नाम	11 केवीए फीडर का नाम	बदले गये परिवर्तक के स्थल का पता	परिवर्तक की क्षमता (केवीए में)	अभ्युक्ति
1	सोरांव	कलन्दरपुर	नसरतपुर	100	
2	सोरांव	दहियावां	अलावलपुर	10	
3	सोरांव	दहियावां	जमखुरी	100	
4	हण्डिया	धनुआ	बेलाखास	25	
5	हण्डिया	कटहरा टाउन	धारपुर	25	
6	हण्डिया	हण्डिया टाउन	जराही	25	
7	हण्डिया	हण्डिया टाउन	बीदा	25	
8	इलाहाबाद सदर	सेलसर्वा	मंदर	10	
9	कोरांव	कोरांव	मर्वाकला	25	
10	करछना	जसरा	सेमरा	25	
11	मेजा	जसरा	आंशी	25	
12	करछना	डीहा	बसरिया	25	
13	करछना	बाघपुर	बसरिया	25	
14	मेजा खास	हर्दी	बामपुर	25	
15	बारा	करछना	हरदी	10	
16	करछना	आगागोदर	कोटहुआ	10	
17	बारा	टाउन 1	तखनपुर	25	
18	बारा	टाउन 1	सवित्री नरिग होम	10	
19	करछना	करछना	करछना पावर हाउस	63	
20	मेजा	कोहजार	बंधवा	63	
21	कोरांव	कोरांव टाउन	गाला मडीं	63	
22	मेजा	नेवडिया	भरहा	10	

अधीक्षक अभियन्ता
विद्युत वितरण मण्डल-प्रथम
उपग्राम पावर कारपोरेशन लि.
इलाहाबाद